

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

АНТРЕСОЛЬ

ТЕТРИКС-55

INSERTABLE MEZZANINE

TETRIX-55



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕТРИКС-55

ПАРАМЕТРЫ

ГАБАРИТЫ, ММ

250x990x234

МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ

16 мм трехслойная ЛДСП класса E-0.5

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Вставная антресоль Tetrix реализована в рамках ученической мебели Tetrix, созданной для оформления рабочего уголка в детской комнате. Антресоль вставляется в полку, формируя единый функциональный модуль для хранения. В сочетании с навесными полками, стеллажом, пеналом, и второй антресолью, данная модель решает задачу размещения книг и учебных принадлежностей над рабочим столом ученика. Антресоль имеет закрытый однотонный фасад. Она оборудована системой push-to-open (открытие через толкание) и газ-лифт, открываясь и закрываясь плавно/ без стука.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Консультации и поддержка специалистов по бесплатному телефону горячей линии:



8 (800) 775-54-29

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

SIZE in mm

250x990x234

BASE MATERIAL

16 mm 3-layered laminated chipboard of E-0.5 emission class

DESCRIPTION

The Tetrix insertable mezzanine is a part of the Tetrix student furniture, created to decorate the work area in the children's room. The mezzanine is inserted into a shelf, forming a single functional module for storage. In combination with hinged shelves, a long-span rack, a hinged cabinet, and a second mezzanine, this model solves the problem of placing books and school supplies above the student's desk.

The mezzanine has a closed one-color front. It is equipped with a push-to-open system and gas-lift, open and close smoothly/without knocking.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке. Не рекомендуется вставлять на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости. При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

OPERATIONAL REQUIREMENTS AND SAFETY PRECAUTIONS FOR FURNITURE

A period, during which the furniture retains its appearance and serviceability, largely depends on how it is stored and operated. Follow simple tips to keep your furniture in the best condition.

Light

Do not expose your furniture to direct sunlight. Prolonged direct exposure to sunlight may result in color changes in some areas.

Temperature

Extreme temperatures, as well as sudden temperature changes, can seriously damage the furniture or its parts. Keep the distance of one meter between the furniture piece and sources of heat. The recommended temperature is from +10 to +25 °C. Do not put hot objects (irons, dishes with boiling water, etc.) on your furniture, as well as do not expose it to heat radiation (light of powerful lamps, microwave emitters, etc.) over a long period of time.

Humidity

The recommended relative humidity for rooms with the furniture is 60-70%. Avoid long periods of extreme humidity and/or dryness. Over time, such conditions can damage your furniture and its parts. Frequently ventilate the room and, if possible, use dehumidifiers/humidifiers to maintain the humidity level.

Do not place your furniture near damp or wet walls or objects.

Aggressive and abrasive products

Do not spill aggressive liquids (acids, alkalis, solvents, etc.) on your furniture to avoid serious damage. Use only soft, non-abrasive detergents and cleaning to provide proper care.

Maintenance

Always keep the furniture completely dry. Use dry soft cloth (flannel or felt) for cleaning. Remove the stains immediately to avoid the further damage of materials. Use soft non-abrasive detergents designed for furniture cleaning. To remove dust from soft parts of the furniture, use a vacuum cleaner with special dust nozzle.

Operation


The load on the furniture and its parts (shelves, drawers, seats, etc.) shall not exceed the manufacturer's standards, specified in the assembly manual.

Periodically, check the tightness of fixings and threaded connections, tighten them, if necessary.









ВНИМАНИЕ!


Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.
- Сохраняйте до конца сборки и далее до истечения гарантийного срока этикетки со всех упаковок мебели.
- Проверять детали по количеству и качеству до начала сборки мебели.
- Претензии по механическим повреждениям не принимаются, если детали были собраны в изделие.
- Производитель не несет ответственности за внесенные клиентом в процессе сборки и эксплуатации конструктивные изменения, дополнительные сверления, пропилы и т.д.
- Производитель не несет ответственности за повреждения мебели при неквалифицированной установке бытовой техники.
- При несоблюдении правил эксплуатации претензии не принимаются.




40 min






- 55 958x216x16 (x1)
- 56 958x216x16 (x1)
- 57 250x216x16 (x1)
- 58 250x216x16 (x1)
- 59 216x216x16 (x1)
- 60 479x224x3 (x2)
- 61 988x225x16 (x1)


1:1




x12




x2



x12




x2




x2




x12




x12




x23




x12




x4




x4




x2




x2




x1



x2




x1




x2


1:4




x1




1




2




3




4




5




6




7




8




9






$A=B$




10



11




12




14


13




14





15



16




17




17-1

2x





17-2

2x




18





18-1

2x




18-2


2x



19



20*



*для установки в полку tetrix-52
*for installation in a tetrix-52 shelf

